positive posture™

www.positiveposture.com

© 2013 Positive Posture
Positive Posture and True Zero Gravity are trademarks of Positive Posture LLC
v.PPCW201304

TZG™

OWNER'S MANUAL

True Zero Gravity™

by positive posture™

The Most Comfortable Furniture on Earth™

For complete warranty information please visit
PositivePosture.com/warranty

Pour plus d'informations complètes sur la garantie, s'il vousplaît visitez
PositivePosture.com/warranty

Para obtener información completa sobre la garantía, por favor visite
PositivePosture.com/warranty

有關完整的保修信息，請訪問 positiveposture.com/warranty

完全保証の詳細については、以下を参照してください。PositivePosture.com/warranty

PositivePosture.com/register

Please take a moment to register your product, and take notes of the following:

S'il vous plaît prendre un moment pour enregistrer votre produit, et prendre des notes des éléments suivants:

Por favor tome un momento para registrar su producto, y tomar notas de los siguientes:

請花點時間來註冊您的產品，並做筆記以下內容：

製品を登録するために時間を割いて、メモしてください次の

Model_____ Color_____Serial number_____

"What I dream of is an art of balance, of purity and serenity devoid of troubling or depressing subject matter - a soothing, calming influence on the mind, rather like a good armchair which provides relaxation from physical fatigue."

-Henri Matisse

	110V, 60 Hz	34 W
	220-240V, 50 Hz	34 W
	220-240V, 50 Hz	34 W
	100V, 50-60 Hz	34 W

Thank You for Trusting Us With Your Comfort

Congratulations! You just purchased the most comfortable seat in your house. We know that you'll quickly realize that your True Zero Gravity recliner is a beautifully balanced blend of aesthetics and comfort technology.

From concept to design to production we aim to develop, test, and build "The Most Comfortable Furniture on Earth.™"

Thank you from all of us on the Positive Posture team.

Safety

We don't want you to overlook any of your chair's features, and we want you to use it safely, so please read and understand the entire owner's manual, especially the Important Safety Precautions section of this booklet, before using your chair.

Assembly Instructions

Your chair comes in two boxes. After you unpack the boxes expect assembly it to take approximately 10 minutes. Detailed assembly instructions are included separately. You can also find an assembly video at www.positiveposture.com/assembly.

Features and Functions

Your True Zero Gravity chair comes with some great features not found in any other chair.

Have a Seat and Let's Find Your Comfort™

Before adjusting the recline angle be sure there is nothing located directly behind or beneath the chair. For maximum seating comfort and full-body support, slide your buttocks all the way back in the chair and lean back against the backrest before reclining.

Right = Recline. Left = Legrest

The switch on the right armrest controls the recline, while the switch on the left controls the legrest. It's easy to remember as, "Right Recline, Left Legrest."

To activate the recline or legrest, gently depress the front or back button on one of the switches. Release the button when you reach the desired angle. The chair automatically stops when you reach the maximum recline or the full upright position. The legrest will automatically stop at the full extension as well.

The back recline and legrest adjustments on your True Zero Gravity recliner operate independently from each other, allowing you to customize all the important seating angles and "Find Your Comfort."

Lean back. Relax. Adjust your legrest angle. Adjust your recline angle. Search for the place of perfect comfort - the precise recline and legrest angle that lets you most comfortably read, watch TV, or doze off. Note that the recline and the legrest movements may be operated at the same time.

We encourage you to Find Your Comfort and discover all the wonderful and relaxing positions your chair can assume.

Adjusting the Headrest Support Angle

While seated, reach up with both hands and grasp both sides of the headrest around the frame - be sure you reach high enough and far enough back to reach beyond the upholstery. You should feel the rigid frame beneath the upholstery. Grasp the frame and tilt the headrest forward (or push it back) until you Find Your Comfort. The headrest will remain fixed in a position until you adjust it again.

Adjusting the Lumbar Support

All True Zero Gravity chairs are designed to accept an accessory lumbar support. Where the backrest upholstery meets the seat, you'll notice that you can lift the back pad up off the backrest. The assembly instructions that came with your recliner review this in greater detail.

Extra-Long Power Cord and Cord Manager

For your convenience your recliner comes with an extra-long power cord. Those of you who need the extra cord length will appreciate this feature. But for those of you who need a shorter cord, we have provided a simple cord manager. Simply use the strap to secure any excess cord length and place the bundled portion of the cord on the floor underneath the chair base.

Battery Backup

This system allows you to operate your chair for a short while in the event of a power failure. You need to install two (2) 9-Volt batteries (sold separately) in order to use this feature. You can test your battery backup system by unplugging your chair and operating the legrest or back recline. We recommend that you replace your batteries on an annual basis and also immediately after each significant use of backup power. Battery installation instructions are included with the assembly instructions that came with your chair.

Adjustable Feet for Uneven Floors

Many floors are uneven. To ensure your chair is level and stable each foot on your chair is adjustable. Turn each foot counter-clockwise to extend it and clockwise to shorten it.

Breeze Hand Wand Controller (Sold Separately)

Your True Zero Gravity recliner has been built to accept an optional plug-and-play Breeze remote control which is built specifically for True Zero Gravity recliners. More details are available at www.PositivePosture.com or from your retailer.

Helpful Videos

Additional informational videos are available at www.PositivePosture.com.

Upholstery Care

General Hints, Tips, and Advice

·この製品を自分で修理しようとしないでください。
·感電の危険を減らすために、あなたのリクライナーは分極プラグを持っています。プラグはコンセントの一方向にだけ合うようにできています。プラグがコンセントに完全に収まらない場合は、プラグを逆にしてください。それでもプラグが収まらない場合は、適切なコンセントをインストールするために、資格のある電　気技師にお問い合わせださい。どのような方法でもリクライナーのプラグを変更しないでください。
·この製品は個人の自宅内での使用を目的として設計されています。この製品を商用に使用する場合には、製造業者による品質保証が無効となります。
·すべての可動する部品から子供を遠ざけてください 。
·この製品を使用する際には必ず注意を払い、椅子を後傾、傾斜あるいはフットレストを使用する前に、リクライナーの前後に、子供、ペットそしてどんな物体も存在しないこと確認してください。
·子供や障害者によって、あるいは、近くで使用される場合には、十分な監督が必要です。

最大負荷重量　130kg

重要な安全上のご注意

あなたのリクライナーを使用する際には、下記の安全性のヒント、警告、および注意事項に必ず従ってください。これらの注意事項は必ず保存してください。

·このリクライナーの重量制限は 130kg です。130kg 以上の方にはこの椅子をご利用頂くことができません。130kg 以上の方がこのリクライナーをご使用になると、品質保証が一切無効となり、かつ、怪我につながる深刻な危険が伴います。

·本製品の動作中に異常な感覚を経験した場合には、すぐに電源スイッチを切り、製品の使用を中止してください。かかりつけの医師にご相談ください。

·リクライナーが使用中に、フットレスト周辺や椅子の下側の身体を近づけないようにご注意ください。動作中のフットレスト部分に触れることは、けがの原因となります。

·不適切な電源の使用は、感電や火災の危険につながります。

·本製品は電化製品であり、感電のリスクを内在します。損傷がないか定期的に電源コードを点検してください。電源コードに損傷が見られた場合は、直ちに電源プラグを抜き、リクライナーの使用を中止してください。

·使用しない時や、部品の取り付けまたは取り外しを行う前には、電源コードを抜いてください

·定期的に椅子の後ろのボルトを確認し、締め直してください。

·この取扱説明書で説明している使用目的に沿ってこの製品を使用してください。製造業者が推奨していない付属品を使用しないでください。

·製品が正常に動作しない場合、製品を落下あるいは破損した場合、または過度の湿気にさらされた場合には、製品を作動しないでください。検査と修理を受けるために、サービスセンターにお問い合わせください。

·電源コードをつかんでこの製品を運ぶ、持ち上げる、引っ張るなどの動作を行わないでください。また、電源コードをハンドルとして使用しないでください。

·電源プラグは熱源から離してください。

·開口部に異物を落としたり、挿入しないでください。

·屋外で使用しないでください。

·エアゾール（スプレー）製品や酸素タンクを使用している場所では操作しないでください。

·湿った床の上、または椅子の一部が配管または同様の電気接地に接触している場合には、この製品を使用しないでください

·異常な音や雑音が聞こえる場合には、リクライナーの使用を中止してください。

·リクライナーの上に立ってはいけません。この製品は座って使用してください。フットレストが伸張している際には、フットレストに過度の重量を掛けないでください。損傷が発生するので、フットレストを持ち上げないでください。

·使用者の安全に関する責任者が、リクライナーの使用に関する指示を与えている場合を除き、身体的、感覚的または精神的な能力の減退、あるいは経験や知識が欠如する使用者は、この製品の対象としていません。

Unplug your recliner before commencing any care or cleaning. This is for your safety.

Promptly treat spots and stains. If your chair is leather, contact a professional leather cleaning service as well as for more difficult stains. Never use harsh cleaners, chemicals (or saddle soap on leathers) as they may damage the finish.

Pre-test any cleaning solution you choose to use for color loss and compatibility. Conduct such tests in an inconspicuous place on your recliner.

Avoid direct, prolonged exposure to sunlight. It's important to position your recliner away from windows, skylights or other intense light sources - especially direct sunlight - whenever possible. Prolonged exposure to ultraviolet radiation will cause deterioration and discoloration of all natural and synthetic upholsteries.

Keep pets off furniture. Pet body oils are very difficult to remove. (We know this one is hard for the animal lovers, but please be aware that animals can have an impact on the appearance and longevity of your recliner.)

Keep your recliner at least 12" away from radiators and further away from your fireplace or any other intense heat source.

Top-Grain Leather Upholstery

Leather is a natural product. Its surface is like a landscape, with varying textures and furrows. These features are unique to genuine leather.

The leather on your recliner is inherently durable, strong, and supple. We have selected hides that have been processed to retain leather's natural comfort and beauty. Our top-grain leather coverings absorb moisture and help regulate surface temperature making your recliner warm and comfortable in the winter and cool in the summer.

All leather has natural markings which distinguish genuine leather from man-made materials. These markings may be present on your furniture and is your assurance that you have a true top-grain leather. Each area of a hide will absorb dye in varying amounts, and may be darker or lighter than other areas. Variations on leather furniture are natural, and in no way affect the strength of the leather.

Over time, changes in color and signs of wear are natural and normal. Irregularities in the consistency and depth of the color and texture should not be considered a fault but inherent of the natural beauty of the leather. Indeed, many appreciate the unique ability of leather to take on "character" over time.

Leather Care

When properly cared for, leather will maintain its beauty for many years:

1. Vacuum and dust often using a soft, clean cloth.
2. Do not leave newspapers on any upholstered furniture.
3. Take extra care with sharp instruments and animal claws. Leather is much stronger than upholstery but still may scar and puncture.
4. Lighter colors may require more frequent maintenance than darker colors.

Leather Cleaning

If spills do occur use a soft, absorbent cloth and attend to them quickly, blotting the stain rather than rubbing. For general cleaning or deeper cleaning, use a solution of 1/2 mild soap - brand name examples include Dove or Ivory - and 1/2 distilled water on a slightly dampened cloth or sponge, working up a foam as you gently clean. **Avoid excessive rubbing**. Blot any remaining soap residue with a clean cloth dampened only with clear distilled water. Blot until dry, repeating as necessary.

Amsterdam and Synthetic Leather Upholstery

Dust off light dirt and particles and wipe with a clean, damp cloth on at least a weekly basis. For general cleaning or deeper cleaning, use a solution of 1/2 mild soap - brand name examples include Dove or Ivory - and 1/2 distilled water on a slightly dampened cloth or sponge, working up a foam as you gently clean. Wipe soap off with a clean cloth dampened with clean water. Allow to dry. Note that perspiration, grime, body oil, hair cream or gel will damage the finish if it is not removed often.

Synthetic leather is quite water resistant and coffee or tea spillage will not stain unless left to soak for a long time. Many stains can be removed by a mild soap solution applied with gentle rubbing - see above for instructions. Never use detergent or aerosol sprays. Allow cleaned areas to dry before polishing with a soft, dry cloth.

Fabric Upholstery Care

The best form of fabric protection is prompt attention to spills. A lot of work is done by us to treat your recliner with soil and water repellents. Additional fabric protectors may be applied to your recliner by an authorized dealer or at home.

While protectants help with maintenance and care by keeping spills from being absorbed into the upholstery fibers right away, it is not a substitute for prompt cleaning of a soiled piece. Always clean up any spills or stains in a timely manner, and follow manufacturers' instructions for proper care methods.

Vacuum your recliner weekly for general cleaning and to remove surface soil. This maintenance step prevents dirt from becoming embedded into the fibers. You can also use a brush to gently whisk the dirt away. Always use a soft bristled brush to avoid snagging and pulling on fabric.

Removing Stains

For removing stains of ink, cosmetics, shoe polish, oil and grease: dampen the stain with warm water and rub gently with a neutral soap. Rinse thoroughly and after drying, brush the fabric with a soft brush.

For stains due to liqueurs, wine, soda, tea and milk: use a dry, clean cloth to remove the matter that has not been absorbed. Dampen the stain with warm water and rub gently with a neutral soap. Rinse thoroughly and after drying, brush the fabric with a soft brush.

Important Safety Precautions

The following safety tips, warnings, and precautions should always be followed when using your recliner. PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- The user weight limit for this recliner is 285 lbs./ 130 kgs. No one weighing more than 285 lbs./ 130 kgs. should use this device. Use of this recliner by anyone over 285 lbs./ 130 kgs. pounds immediately voids any warranties and involves serious risks that may result in injury.

じて、表面が乾くまで、拭き取りを繰り返してください。

合成皮革素材（アムステルダム）の椅子カバー
小さな汚れやほこりの粒子を、少なくとも1週間に一度の頻度で、清潔で　湿　った布を用いて
拭き取りを行ってください。一般的、または、入念なクリーニングには、Dove(ダブ)や
Ivory(アイボリー)のような、2倍に薄めたマイルドな石鹸水を、少し湿り気がある布やスポン
ジに取って、出来　る限り優しくお手入れを行いましょう。きれいな水を湿らせた清潔な布を使
って、表面に残った洗剤を吸い取りましょう。自然に乾くのを待ってください。 汗、垢、ボデ
ィオイル、ヘアクリームやジェルなどの汚れが落ちない場合、椅子の仕上げを傷めますのでご
注意ください。

合成皮革は、耐水性が大変高く、長い間浸透させない限り、 コーヒーや紅茶のこぼれも染みに
なりません。マイルドな石　鹸を用いて優しく擦ることでほとんどの染みは除去できます。-
手順については上記を参照してください。洗剤やエアゾールスプレーは絶対に使用しないでく
ださい。柔らかく、乾いた柔らかい布で艶出しする前に、クリーニングした部分が乾くのを待
ちましょう 。

布製の椅子カバー　のお手入れ
布製の椅子カバー　を保護する最良の方法は、こぼれに迅速に　対応することであなたのリク
ライナーの汚れよけや撥水　処　理の多くは、私たちが行います。追加のファブリック保護材に
正規販売代理店やご自宅にて適用いただけます。

保護　剤、はぼれが椅子カバー　繊　維に　ぐに吸　収　されるを防ぐので、メンテナンスやお手
入れに役立ちますが、汚れに対する迅速なクリー　ニングに代わるものではありません。こぼれ
や汚れには常に迅速に対応し、適切なケアの方法については製造業者の指示に従ってくださ
い。

一般的なクリーニングには、週単　位でリクライナーに掃除機をかけ、表面の汚れを除去してく
ださい。このお手入れは汚れが繊維に根付くのを防ぎます。また、ブラシで静かにほこりを払
うのも有効です。繊維のひっかかりやほつれを避けるために、常に柔らかい毛先のブラシを使
用してください。

染みの除去
インク、化粧品、靴磨きクリ　ー　ム、油やグリースによる染みの除去について：ぬるま湯で染み
を湿らせ、中性石鹸で軽くこすってください。まんべんなく石鹸　流　い流し、乾燥させた後、
柔らかいブラシで布地にブラシをかけます。

リキュール、ワイン、ソー　ダ、紅茶や牛乳による染みの除去についてまずは、吸　収れなか
った物質を除去するために、乾燥したきれいな布を使用します。次に、ぬるま湯で染みを湿　ら

ペットは椅子からなるべく遠ざけましょう。ペットのボディオイルは取り除くことが非常に困難です。（動物愛好家には実行が難しいと思いますが、動物はあなたのリクライニングチェアの外　観　と　寿　命に影響を与える可能性があるこ　を。）

リクライナーは、ラジエータから少なくとも約30.5cmは離れた場所に、暖炉または高熱を発する熱源からは出来　る限りは離れてご使用ください。

本革素材の椅子カバー
革は天然の素材です。その表面は、地形のように、様々　な質感やしわが見られますこれらの特徴は本革特有のものです。

あなたのリクライニングチェアの革は、本質的に耐久性があり、強く、しなやかです。革の自然な快適さと美しさを残すために、加工処理が見えない方法を選んでいます。私たちの本革素材の椅子カバーは、湿気　を吸　収冬にはあなたのリクライナーを暖かく快適に、夏には涼しく保つよう、表面温　度の調節に役立っています

すべての革には、人工素材と本革を区別する天然のしるしがあります。これらの天然のしるしは、あなたの椅子の表面に見られる可能性があり、本革の証しとなります。革は、場所によって、異なる量の染料を吸収するため、他の部分に比べて、暗めに見えたり、明るめに見えたりするかもしれません。革素材の家具の色むらは自然であり、革の　強に響はありません。

時間が経つにつれて、色の　変や摩耗の兆候は自然かつ正常です。色と質感の深さの違いやむらは、革が本来持つ自然の美しさであり、欠点ではありません。実　際には、時間の経　過にとない　変　化すﾀ革の特性"を、多くの人は革のユニークな特徴として高く評価しています。

本革のお手入れ
適切にお手入れを行うことで、革はその美しさを長い間維持することができます：
1. 柔らかく、きれいな布を使用し、まめにほこりを吸い取り、かつほこりを払いましょう。
2. 椅子カバーの上に、新聞を放置しないでください。
3. 鋭利な器具や動物の爪には、細心の注意を払　いましょう。布製の椅子カバーに比べて革製の椅子カバーははるかに丈夫ですが、それでも傷がついたり、穴があく可能性があります。
4. 明るい色の椅子カバー　は、暗い色味の椅子カバーよりも頻繁なお手入れが必要となる可能性があります。

革のクリーニング
何かをこぼした場合、吸収性の柔らかい布を使用し、素早く布を押し当　て汚れを擦らずに吸い取るようにしてください。一般的、または、入念なクリーニングには、Dove(ダブ)やIvory(アイボリー)のような、2倍に薄めたマイルドな石鹸水を、少し湿り気がある布やスポンジに取って、出来　る限り優しくお手入れを行いましょう擦り過ぎないよう注意してくださ

- If you experience any abnormal sensations during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not put place any body parts near the footrest mechanism or the underside of the chair while your recliner is in use. Touching the mechanism can result in injury.
- Do not use an electric supply other than 120V A/C. There is a risk of shock or fire with the use of improper power.
- This product is electric and has an inherent risk of shock. Inspect power cord regularly for damage. Immediately unplug and do not use your recliner if you notice any damage to the power cord.
- Unplug when not in use and before installing or removing any parts.
- Periodically check and re-tighten seat back mounting bolts.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the chair is exposed to excessive moisture. Contact a service center for examination and repair.
- Do not carry, lift, or pull this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar electrical ground.
- Stop using your recliner if you hear unusual sounds or noises.
- Do not stand on or in your recliner. Use only while seated. Never place excessive weight on the footrest when it is extended, do not lift from the footrest as damage will result.
- This recliner is not intended for use by anyone with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the recliner by a person responsible for their safety.
- Never attempt to repair this product yourself.
- To reduce the risk of electric shock, your recliner has a polarized plug. The plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not alter the plug on your recliner in any way.
- This product is designed for personal in-home use. Commercial use voids the manufacturer’s warranty.
- Keep children away from all moving parts.
- Always use caution when using this product and insure children and pets as well as any other objects are clear of your recliner (front and back) before reclining, inclining, or using the footrest. Children should never play with or on the recliner.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or disabled persons.

Maximum Load Weight 285lbs. (130kg)

Merci de nous faire confiance pour votre confort
Félicitations! Vous venez d'acheter le siège le plus confortable dans votre maison. Nous savons que vous vous rendrez vite compte que votre fauteuil Vrai Gravité Zéro (*True Zero Gravity) est un mélange parfaitement équilibré de l'esthétique et de la technologie du confort.

De la conception à la production, notre but était de développer, tester et construire *Les meubles les plus confortables sur la Terre. ™"

L'équipe Positive Posture vous remercie sincèrement.

Sécurité
Nous voulons que vous puissiez utiliser en toute sécurité votre fauteuil Positive Posture donc s'il vous plaît lire et comprendre le manuel entier, en particulier la section ***Mesure de sécurité importantes*** de ce livret avant d'utiliser votre fauteuil.

Instructions de Montage
Votre fauteuil est livré dans deux boîtes. Suivant les instructions de montage détaillés incluses séparément, prévoyez environ 10 minutes d'assemblage. Vous pouvez également trouver un montage vidéo à www.positiveposture.com / assemblage.

Caractéristiques et Fonctions
Votre fauteuil Vrai Zéro Gravité (True Zero Gravity) est livré avec des caractéristiques qui n'existent pas dans n'importe quelle autre chaise.

Assoyez-vous et trouvez votre Confort ™
Avant de régler l'inclinaison du dossier assurez-vous que l'arrière du fauteuil est libre. Pour un confort maximum et pour le support total du corps, faites glisser vos fesses de l'avant du siège jusqu'à l'arrière ensuite appuyez votre dos contre le dossier avant d'en faire l'inclinaison.

Droite = inclinaison du dossier. Gauche= Repose-jambes
L'interrupteur situé sur l'accoudoir droit contrôle l'inclinaison, alors que l'interrupteur de gauche contrôle le repose-jambes. Il est facile de se rappeler que, "Inclinaison Droite, Gauche repose-jambes."

Pour activer l'inclinaison ou repose-jambes, appuyez doucement sur le bouton avant ou arrière sur l'un des commutateurs. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint l'angle souhaité. La fonction s'arrête automatiquement lorsque vous atteignez l'inclinaison maximale ou la position verticale. Le repose-jambes s'arrêtera automatiquement à l'extension complète aussi.

Les ajustements de l'inclinaison en arrière et les repose-jambes sur votre fauteuil

させることができます。ただし、この機能を使用するためには、2個の9ボルト電池（別売り）をインストー ルする必要があります。あなたの椅子の電源コードを抜いて、レッグレストや背面のリクライニングを操作することにより、電池バックアップシステムをテストすることができます。 バッテリーは年単位で交換し、バックアップ用電池を著しく使用した場合には、直ちに新しい電池に交換することをおすすめします。電池のインストー ル手順は、あなたの椅子に付属している組み立て説 明書に含まれています。

完全に平坦でない床のための調節可能な椅子の足
ほとんどの床は完全に平らではありません。あなたの椅子は、水平かつ4つの足により安定するよう、調整ができるようになっています。それぞれの足を伸張させるには反時計回り、足を短縮させるには時計回りに回してください。

ブリーズ・リモート・コントローラー（別売り）
あなたのトゥルー・ゼロ・グラビティ・ リクライナー はゥルー・ゼロ・グラビティ・ リクライナー専用に設計された、すぐに使用できる、プラグ ・ アンド・プレイ・ブリーズというモ ー トコントロー ラ ー （別売りで ）ようデザインされています。詳細は、www.PositivePosture.com、またはお買い上げの販売店から入手可能です。

動画による参考情報
www.PositivePosture.comにて、 追加の動画情報をご参照いただけます。

椅子カバーのお手入れ

一般的なヒント、コツおよびアドバイス
お手入れやクリーニングを開始する前に、まずは、あなたのリクライナーの電源を抜いてください。これはあなたの安全のためです。

シミや汚れには速やかに対応しましょう。あなたの椅子が革である場合は、難易度の高い汚れ同 様 に、クリーニングサービス専門業者にお問い合わせください。椅子の表面仕上げをいためる可能性があるので、強力な洗剤や、化学物質（または馬の鞍に使用する洗剤）は絶対に使用しないでください。

変色や互換性を確認するために、あなたが選んだ洗剤を事前にテストしましょう。あなたのリクライナーの目立たない場所で、このテストを実 施るのが良いでしょう。

長時間の直射日光への露出を避けてください。可能な限り、窓、天窓やその他の強い光源から離れた場所にリクライナーを設置することが重要です- 特に直射日光を避けてください。紫外線に長時間さらされることは、すべての天然および合成素材の椅子カバーの劣化や変色の原因となります。

快適さに影響を　与え重要な角度すべてをカスタマイズし　“あなただけの快適さを見つける”ために、あなたのトゥルー・ゼロ・グラビティ　・リクライナ　ーのリクライニングとレッグレストの調整は、それぞれ別々に操作することが可能です。

まずは椅子の背にもたれます 。体全体のリラックスして下さい。レッグレストの角度を調整しましょう。次に、リクライニング角度を調整します。あなたにとって完璧に快適な角度を探しましょう – 完璧に快適な角度とは、あなたが最も快適に、読書をしたり、テレビを見たり、うとうと眠りに落ちることができるような、リクライニングとレッグレストの絶妙な角度のことです。リクライニングと足掛けの動きは同時に動作させることができることを覚えておいてください。

あなたがあなただけの快適さを発見し、あなたの椅子が提供する、素晴らしくリラックスしたポジションすべてを試すことをおすすめします。

ヘッドレストの角度を調整する
椅子に座り、　両手を後方伸ばして、ヘッドレストの両側に位置する椅子のフレーム周辺をつかんでください – 椅子カバー（クッション/カバー）を超えてフレ　ーム部分をつかめるよう、両手を十分に高く後方まで伸ばしてください。椅子カバー（クッション/カバー）の下に硬いフレームを感じるはずです。あなただけの快適さが見つかるまで、フレ　ームをつかみヘッドレストを前方に傾けて、（あるいは後方に押し　戻して）、ヘッドレストの角度を調整してください。あなたが再び調整するまで、ヘッドレストの角度はそのまま固定されます。

ランバーサポートの調整
すべてのトゥルー・ゼロ・グラビティ　チェアは付属のランバー（腰椎）サポ　ートが利用できるように設計されています。背もたれ部分の椅子カバーと座席部分の境目では 、背面パッドを背もたれから上方に持ち上げ、外すことができることに気づくでしょう。リクライナ　ーは付属している組み立て　説明書にはより詳細説明が記述してあります。

長めの電源コードとコードの管理
あなたの便利に良いように、あなたのリクライナーには余分に長めの電源コードが付属しています。通常よりも長めのコードを必要とする方にはこの機能を喜んで頂けると思います。しかし、短いコ　ードが必要な方のためには、とても簡単なコードの管理方法を提供しています 。ストラップを使って余分な長さのコ　ードを束ね、椅子の底面にまとめたコード部分を収納してください。

バッテリバックアップ
このシステムでは、電源障害が発生した場合でも、しばらくの間あなたの椅子を操作させることができます

*True Zero Gravity (vrai zéro gravité) fonctionnent indépendamment les uns des autres, ce qui vous permet de personnaliser tous les angles sièges importants et de vraiment "Trouvez votre confort."

Penchez-vous en arrière. Détendez-vous. Ajustez votre angle de repose-jambes. Ajustez votre angle d'inclinaison. Recherchez pour le lieu de confort parfait qui vous permet de lire plus confortablement, regarder la télévision, ou somnoler. Notons que l'inclinaison et les mouvements de repose-jambes peut être actionnée en même temps.

Nous vous encourageons à Trouver votre confort et découvrir toutes les positions merveilleux et relaxantes que votre chaise vous offre.

Réglage de l'angle d'appuie-tête
En position assise, atteindre les côtés de l'appuie-tête avec les deux mains et saisissez les deux côtés de l'appui-tête autour du cadre - assurez-vous que vous atteignez assez haut et assez loin en arrière pour sentir la structure rigide sous le tissus d'ameublement. Saisissez le châssis et inclinez l'appui-tête vers l'avant (ou reculer) jusqu'à ce que vous Trouvez votre confort. L'appui-tête restera fixé dans une position jusqu'à ce que vous l'ajustez à nouveau.

Réglage du soutien lombaire
Tous les fauteuils de vrais Zero Gravity sont conçus pour accepter un accessoire de support lombaire. Celui-ci s'ajuste sous le coussin du dossier qui se soulève à cet fin, tout en suivant les instructions détaillés fournis dans l'emballage.

Cordon d'alimentation extra-longue et directeur du cordon
Pour votre confort, votre fauteuil est livré avec un cordon d'alimentation extra-long. Ceux d'entre vous qui ont besoin de la longueur du cordon supplémentaire apprécieront cette fonction. Mais pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'un cordon plus court, nous avons fourni un gestionnaire simple cordon. Il suffit d'utiliser la dragonne afin de garantir toute la longueur du cordon en excès et placer la partie embarquée de la corde sur le sol sous la base du fauteuil.

Batterie de secours
Ce système vous permet d'utiliser votre fauteuil pendant une courte période dans le cas d'une panne de courant. Vous devez installer deux (2) piles de 9 volts (vendu séparément) pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez tester votre système de sauvegarde de la batterie en débranchant votre fauteuil et le repose-jambes d'exploitation ou inclinaison du dossier. Nous vous conseillons de remplacer vos batteries sur une base annuelle et immédiatement après chaque utilisation importante de l'alimentation de secours. Les instructions d'installation de la batterie sont inclus avec les instructions de montage fournies avec votre fauteuil.

Pieds réglables pour sols irréguliers
Plusieurs étages sont inégaux. Pour vous assurer que votre chaise est stable et de niveau de chaque pied sur votre chaise est réglable. Tournez chaque pied dans le sens

antihoraire pour l'étendre et dans le sens horaire pour le raccourcir.

Contrôle à distance (vendu séparément) Breeze Hand Wand Controller
Votre fauteuil vrai Zero Gravity a été construit pour accepter un contrôle à distance Breeze déjà programmé, soit : brancher et prêt à être utilisé. Ce contrôle à distance est conçu spécifiquement pour votre fauteuil*True Zero Gravity (vrai zéro gravité). Plus de détails sont disponibles à www.PositivePosture.com ou auprès de votre revendeur.

Vidéos utiles
D'autres vidéos d'information sont disponibles à www.PositivePosture.com.

Soins de rembourrage

Conseils généraux, avertissements et recommandations
Débrancher votre fauteuil avant de commencer les soins ou le nettoyage. C'est pour votre sécurité.

Traiter rapidement les taches. Si votre fauteuil est en cuir, communiquez avec un professionnel en service de nettoyage de cuir ainsi que pour des taches plus difficiles. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage corrosifs, des produits chimiques (ou du savon de selle sur les cuirs), car ils peuvent endommager le fini.

Pré-tester une solution de nettoyage que vous choisissez d'utiliser pour la perte de couleur et de compatibilité. Effectuer ces tests dans un endroit discret sous votre fauteuil.

Évitez directe, l'exposition prolongée au soleil. Il est important de placer votre fauteuil, loin des fenêtres, puits de lumière ou d'autres sources de lumière intenses - en particulier la lumière du soleil directe - lorsque cela est possible. Une exposition prolongée au rayonnement ultraviolet entraîne une détérioration et la décoloration de tous les revêtements naturels et synthétiques.

Gardez les animaux domestiques hors mobilier. Les huiles corporelles des animaux de compagnie sont très difficiles à enlever. (Nous savons que ceci est difficile à faire pour les amoureux des animaux, mais s'il vous plaît : être conscient que les animaux peuvent avoir un impact sur l'apparence et la longévité de votre fauteuil.)

Gardez votre fauteuil au moins 12 "loin des radiateurs et plus loin de votre foyer ou de toute autre source de chaleur intense.

Tissus d'ameublement en cuir Haut-Grain
Le cuir est un produit naturel. Sa surface est comme un paysage, avec des textures différentes et des sillons. Ces caractéristiques sont uniques au cuir véritable.

Le cuir sur votre fauteuil est intrinsèquement durable, solide et souple. Nous

<u>快適さという点で、私たちを信頼していただきありがとうございます</u>
おめでとうございます！あなたはあなたの家の中で最も快適な椅子を購入しました。あなたのトゥルー・ゼロ・グラビティ・リクライナーが、美学と快適技術が美しいバランスで一体化していることに、すぐにお気　づきになったと思います。

コンセプト設計からデザインまで、生産を通じて私たちが目指したのは、“地球上で最も快適な家具™”を開発、テストそして組み立てることです。

ポジティブ・ポスチャー・チーム全員から、あなたに感謝をお伝えします。

<u>安全</u>
私たちはあなたの椅子のどんな機能も見過ごしていただきたくありません。またあなたの椅子を安全にご使用いただきたいと思っています。ですから、あなたの椅子をご利用になる前に、取扱説明書全体を、特に重要な安全上のご注意を、良く読んでご理解下さい。

<u>組み立てに関する説明</u>
あなたの椅子は2つの箱に分かれて届けられます。箱を開けてから組み立て完了まで、10分程度掛かると予想しています。詳細な組み立て　説　明書は別に含まれています。また組み立て関　するビデオを右記からご覧　いただく事もできます。www.positiveposture.com/assembly

<u>特長と機能</u>
あなたのトゥルー・ゼロ・グラビティ・リクライナーには、他の椅子では見られない素晴らしい機能が備えられています 。

まずは座って、あなただけの快適さを見つけましょう™
リクライニング角度を調節する前に、椅子のすぐ後ろや真下に何もないことを確認してください。座り心地の快適さを最大限にし、全身をしっかりサポートするために、リクライニングする前に、後方まで臀部をスライドさせ、椅子の背にもたれるようにして下さい。

右=リクライニング、左=レッグレスト
左側のスイッチはレッグレストを制御し、 アームレスト右側のスイッチは、リクライニングを調節します。"右はリクライニング、左はレッグレスト”と覚えれば簡単でしょう。

リクライニングやレッグレストを有効にするには、前方または後方のいずれかのスイッチを静かに押して下さい。あなたが希望する角度に達したらボタンから手を離します。リクライニングあるいは直立の状態が最大まで到達すると、椅子は自動的に停止します。同様に、レッグレ

• 請勿拉扯本設備的電源線，或將電源線作為手柄使用。

• 電源線務必遠離熱源。

• 切勿使物品掉落或插入任何開口處。

• 請勿在戶外使用本產品。

• 請勿將本產品放置在使用氣溶膠（噴霧）產品或供應氧氣的地方。

• 站在潮濕的地板，或身體潮濕時，請勿接觸電路管線或任何帶電體，或使用本產品。

• 若有異常的聲音或噪音，請立即停用　躺　椅。

• 請勿站立於躺椅上，本產品僅供坐臥使用。腳踏墊升起時，請勿過度重壓，也不可使用外力　抬起　腳　踏　墊　，以免損壞躺椅。

• 本　躺　椅不適合身體機能、感官或精神衰退，或缺乏經驗知識的人使用，否則應有人在旁監督導，　並　負責乘坐者的安全。

• 切勿自行維修本產品。

• 為　減少觸電的危險，躺椅上配有極性插頭，必須插在極性電源插座。若插頭無法插入插座，請將插頭左右轉向。如仍然無法插　入，請聯繫合格水電人員安裝合適的電源　插　座。請勿以任何改變　躺　椅的　插　頭。

• 本　產　品專　為　個人的家庭使用所設計。若於商業使用，則保固無效。

• 兒童須遠離一切活動中的零件。

• 使用本產品斜　躺　或升起腳踏墊時，請務必小心，避免兒童、寵物或其他物品　靠　近　躺背面），請勿讓兒童在躺椅上玩耍。

• 兒童或殘疾人士使用本　產　品，或接近本產品附近時，務必密切注意。

最大負載重量：285 磅（130 公斤）

avons sélectionné les peaux qui ont été traitées pour conserver le confort et la beauté naturel du cuir. Nos revêtements en cuir de haute qualité absorbent l'humidité et aident à régler la température de la surface résultant que votre fauteuil est chaud et confortable en hiver et frais en été.

Toutes les marques naturelles du cuir en quoi se distinguent les cuirs véritables et les matériaux synthétiques. Ces marques peuvent être présentes sur vos meubles et vous garantit que vous avez un vrai top-grain du cuir. Chaque zone d'une peau va absorber colorant en quantité variable, et peut-être plus foncée ou plus claire que certaines autres régions. Des variations sur des meubles en cuir sont naturels, et en aucun cas affecter la résistance du cuir.

Au fil du temps, des changements de couleur et des signes d'usure sont naturels et normaux. Les irrégularités dans la cohérence et la profondeur de la couleur et la texture ne doit pas être considéré comme un défaut, mais inhérente à la beauté naturelle du cuir. En effet, beaucoup apprécient la capacité unique du cuir à prendre «caractère» au fil du temps.

Entretien du cuir

Correctement entretenu, le cuir conserve sa beauté pendant de nombreuses années:
1.Passez l'aspirateur et nettoyez souvent avec un chiffon doux et propre.
2.Ne laissez pas les journaux sur les meubles rembourrés.
3 Une attention particulière avec les instruments pointus et les griffes animales. Le cuir est beaucoup plus fort que le tissus mais peut égratigner et même perforer.
4.Les couleurs pâles peuvent nécessiter un entretien plus fréquent que les couleurs foncées.

Nettoyage Cuir

Si un déversement se produit utilisez un chiffon doux et absorbant et s'occuper rapidement, épongez la tache plutôt que de frotter. Pour le nettoyage général ou un nettoyage en profondeur, utilisez une solution savonneuse très douce – Exemples solution recommandé de marque Dove ou Ivory et diluez de moitié d'eau distillé. Appliquer avec un chiffon légèrement humide ou une éponge, travaillant jusqu'à une mousse que vous nettoyez délicatement. Évitez de frotter trop fort. Éponger les résidus de savon restant avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau distillée claire. Assécher complètement, répéter si nécessaire.

Tissus Amsterdam et de meubles rembourrés en cuir synthétique

La poussière, la saleté et les particules de poussière se nettoient avec un chiffon propre et humide sur au moins une base hebdomadaire. Pour le nettoyage général ou un nettoyage en profondeur, utilisez une solution de savon 1/2 douce - Exemples solution recommandé de marque Dove ou Ivory et diluez de moitié d'eau distillé. Appliquer avec un chiffon légèrement humide ou une éponge, travaillant jusqu'à une mousse que vous nettoyez délicatement. Évitez de frotter trop fort. Éponger les résidus de savon restant avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau distillée claire. Laisser sécher. Notez que la transpiration, la crasse, l'huile pour le corps, les crèmes ou de gel

à cheveux pourraient endommager la finition si celle-ci n'est pas nettoyée souvent.

Cuir synthétique est résistant à l'eau claire, au déversement de café ou thé à moins que ceux-ci soit laissé à tremper pendant une longue période. De nombreuses taches peuvent être éliminées par une solution de savon doux appliqué avec un léger frottement - voir ci-dessus pour obtenir des instructions. Ne jamais utiliser de détergent ou d'aérosols. Laisser sécher les surfaces nettoyées avant de polir avec un chiffon doux et sec.

Soins Tissu d'ameublement
La meilleure forme de protection de votre tissu d'ameublement est une attention prompte aux déversements. A la fabrication nous apportons beaucoup de soins aux tissus pour les traiter afin de les rendre répulsifs à la saleté et à l 'eau. Des protecteurs de tissu supplémentaires peuvent être appliqués à votre fauteuil par un revendeur autorisé ou à la maison. Suivez les instructions du fabricant pour les méthodes de soins appropriés.

Passez l'aspirateur sur votre fauteuil une fois semaine pour le nettoyage général et pour enlever la saleté de surface. Cette étape de maintien empêche la saleté de devenir incorporé dans les fibres. Vous pouvez utiliser une brosse douce. N'utilisez qu'une brosse à poils doux pour éviter les accrocs et de tirer des fils dans le tissu.

Enlever les taches
Pour enlever les taches d'encre, de cosmétiques, de cirage, de l'huile et de graisse: enlever la tache avec de l'eau chaude et frottez doucement avec un savon neutre. Rincer abondamment et après séchage, brossez le tissu avec une brosse douce.

Pour les taches dues aux liqueurs, vin, soda, thé et lait: utilisez un chiffon sec et propre pour enlever la matière qui n'a pas été absorbée. Humecter la tache avec de l'eau chaude et frottez doucement avec un savon neutre. Rincer abondamment et après séchage, brossez le tissu avec une brosse douce.

Mesures de sécurité importantes
Les conseils de sécurité suivants, des avertissements et des précautions doivent toujours être respectées lorsque vous utilisez votre fauteuil. S'IL VOUS PLAÎT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
• La limite de poids de l'utilisateur pour ce fauteuil relax est de 285 lbs. / 130 kgs. Une personne pesant **plus** de 285 lbs. / 130 kg. **NE** devrait jamais utiliser cet appareil. L'utilisation de ce fauteuil relax par une personne de plus de 285 lbs. / 130 kgs. annule immédiatement toute garantie et implique des risques importants qui pourraient entraîner des blessures.

• Si vous éprouvez des sensations anormales pendant le fonctionnement de ce produit, couper immédiatement l'alimentation et n'utilisez pas le produit. Consultez votre

保養布料最好的方式，就是一有污漬立即清理。我們精心處理躺椅所使用的布料，以達到最好的防污與防水效果。在授權的經銷商或您家中，也可以使用布料保養品。

雖然防護劑可避免打翻的飲料立即被布料吸收，但仍然必須及時清理。任何打翻的液體或污漬，請務必及時處理，並按照製造商的說明書正確清潔。

每週使用吸塵器去除表面的髒污，可防止灰塵滲入纖維。也可以用刷子輕輕刷去灰塵，但請使用軟毛刷，以免勾到纖維。

去除污漬

去除墨汁、化妝品、鞋油、油脂所造成的污漬，請使用溫水和中性肥皂將污漬沾溼，並輕輕搓揉。用清水確實擦乾淨並乾燥後，再用柔軟的刷子刷平布面。

去除烈酒、葡萄酒、碳酸飲料、茶和牛奶所造成的污漬，請使用乾淨的乾布吸掉表面的液體，再以溫水和中性肥皂將污漬沾溼，輕輕搓揉。用清水確實擦乾淨並乾燥後，再用柔軟的刷子刷平布面。

重要安全注意事項
使用躺椅時，務必遵循以下的安全要點、警告與注意事項，並請妥善保存本說明書。

• 承載限重 285 磅／130 公斤。體重超過 285 磅／130 公斤不可使用本躺椅。若使用者體重超過 285 磅／130 公斤，本公司一切保固即為失效，使用者也可能受傷。

• 在操作本產品過程中，身體若有任何異常感受，請立即關閉電源並停用產品，並進一步諮詢醫師。

• 使用躺椅時，身體任何部位請勿靠近腳墊或躺椅底部，以免造成傷害。

• 使用不合適的電壓有觸電或火災的危險。

• 本產品為電動產品，有一定程度的觸電風險。請定期檢查電源線是否損壞。如發現損壞，請立即拔掉電源線，並停用躺椅。

• 不使用時或要安裝或拆卸任何零件，請將電源線拔除。

• 定期檢查並重新栓緊躺椅靠背的安裝螺栓。

• 請依本手冊的指示使用本產品，請勿使用非製造商推薦的零配件。

• 若本產品無法正常運作、有摔落或損壞情況，或放置的環境濕度過高，請勿再使用，應洽詢服務中心檢查和維修。

使用一段時間之後，顏色產生變化、出現使用的痕跡，也是正常現象。顏色深淺與紋路的不規則，並不是暇疵，而是真皮皮革在使用過後的自然現象。其實，很多人反而喜歡這些獨特的真皮特色。

皮革保養

以正確的方式保養皮革，可以長期維持皮革的美觀和光澤：

1. 使用吸塵器或乾淨柔軟的布料輕輕擦去灰塵。

2. 請勿將報紙置放在躺椅上。

3. 留意鋒利的工具和動物的爪子。皮革比布料更堅固，但鋒利的工具和動物的爪子仍可能造成破損和抓痕。

4. 淺色皮革比深色皮革更需要勤於保養。

皮革清潔

如果不慎打翻飲料或果汁，請使用柔軟、吸水性佳的布料吸乾水份，以按壓的方式清理污漬，請勿用力揉搓。

在一般清潔或深層清潔時，請使用溫和的中性肥皂（例如多芬或象牙肥皂），以蒸餾水調配出 50% 濃度的中性肥皂水，再用乾淨抹布或海綿沾浸肥皂水後擰乾，輕輕擦拭，避免過度摩擦。最後以清水浸濕抹布後擰乾，將殘留肥皂擦乾淨，按壓至完全乾燥，必要時可以重複以上步驟。

阿姆斯特丹合成皮革

至少每週一次，使用擰乾的乾淨抹布清除輕微的污垢與灰塵。

在一般清潔或深層清潔時，請使用溫和的中性肥皂（例如多芬或象牙肥皂），以蒸餾水調配出 50% 濃度的中性肥皂水，再用乾淨抹布或海綿沾浸肥皂水後擰乾，輕輕擦拭。最後以清水浸濕抹布後擰乾，將殘留肥皂擦乾淨，自然風乾即可。

注意，汗漬、污垢、身體分泌的油脂、髮乳或髮膠，如果不經常清理，可能造成椅面損壞。

合成皮革相當防水，因此即使打翻咖啡或茶也不太會造成椅面上的污漬，除非髒污停留在椅面上很長一段時間。許多污漬也可使用溫和的肥皂水輕輕擦拭 – 請參閱前述的清潔說明。切勿使用洗潔劑或噴霧劑。清潔的部份風乾後，再使用柔軟的乾布擦亮即可。

布面保養

• Ne mettez pas déposer aucune partie du corps près du mécanisme de repose-pieds ou de la partie inférieure de la chaise pendant que votre fauteuil est en cours d'utilisation. Toucher le mécanisme peut entraîner des blessures.
• Existe un risque d'électrocution ou d'incendie avec l'utilisation de la mauvaise puissance.
• Ce produit est électrique et comporte un risque inhérent de choc. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation pour voir s'il est endommagé. Si vous remarquez des dommages au cordon d'alimentation, débranchez immédiatement et ne pas utiliser votre fauteuil.
• Débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'installer ou de retirer des pièces.
• Vérifier et resserrer périodiquement les boulons de fixation arrière.
• Utiliser ce produit uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
• Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou si le siège est exposé à une humidité excessive. Contactez un centre de service pour examen et réparation.
• Ne pas transporter, soulever ou tirer l'appareil par le cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme une poignée.
• Garder le cordon d'alimentation loin des surfaces chauffées.
• Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans les ouvertures.
• Ne pas utiliser à l'extérieur.
• Ne pas faire fonctionner votre fauteuil lors de l'utilisation de bombes aérosols (vaporisateurs) ou lorsque de l'oxygène est administré.
• Ne pas utiliser ce produit en se tenant debout sur un sol humide, ou lorsqu'une partie du corps est en contact avec la plomberie ou autre conducteur électrique similaire.
• Cessez d'utiliser votre fauteuil si vous entendez des sons ou des bruits inhabituels.
• Ne pas se tenir debout sur votre fauteuil. Utiliser uniquement en position assise. Ne placez jamais un poids excessif sur le repose-pied quand il est étendu, ne soulevez pas le repose-pieds car des dommages en résulteront.
• Ce fauteuil n'est pas conçu pour être utilisé par quelqu'un qui a des réductions de capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées, ou instruites sur l'utilisation du fauteuil par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même.

• Pour réduire le risque de choc électrique, votre fauteuil possède une fiche polarisée. La fiche s'insère dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de votre fauteuil d'aucune façon.
• Ce produit est conçu pour une utilisation personnelle à domicile uniquement. L'utilisation commerciale annule la garantie du fabricant.
• Tenez les enfants éloignés de toutes les pièces mobiles.

• Toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit, assurez-vous que les enfants , les animaux ainsi que les autres objets sont éloignés votre fauteuil (avant

et arrière) avant d'incliner votre dossier ou d'utiliser le repose-pied. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ou sur le fauteuil.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.

Maximum £ 285 poids de la charge. (130kg)

解說影片

解說影片 請參見 www.PositivePosture.com。

日常清潔保養

注意事項、操作技巧與建議

為了您的安全，在進行保養或清潔工作之前，請先拔掉躺椅的電源線。

若有任何　污漬，請立　即處理。

如果您的躺椅為皮質椅面，或是出現較難處理的污漬，請洽詢專業皮革清潔公司處理。請勿使用刺激性　清潔劑、化學溶劑（或皮革肥皂劑），以免損壞躺椅面料。

使用任何　清潔用品之前，請先在不影響躺椅外觀處少量測試，觀察是否會造成躺椅面料褪色等問題。

另外，請避免　躺椅長時間在陽光下直接曝曬。請勿擺放在　窗邊，務必遠離　窗戶、天　窗或其光源 – 尤其是陽光直射的地方。長時間曝曬於紫外線輻射下，會導致天然或合成的椅面面料劣化與變色。

請勿讓寵物坐上躺椅，因　為寵物身上的油脂十分難以去除。（儘管這對喜愛寵物的顧客來說是件困難的事，但是寵物會影響躺椅的外觀與壽命。）

躺椅應距離電暖器至少 30 公分以上，若家中使用壁爐或其他強烈的熱源，　躺椅距離還要更遠一些。

面皮皮革裝飾

皮革是一種天然的產品，表面有不同的紋路，此為真皮的特色。

無重力　躺椅所使用的皮革，保有原本皮革耐用、堅固與柔軟的特性。我們選擇的皮革經過專業加工處理，保留皮革固有的美麗與舒適。面皮皮革能夠吸收濕氣，調節表面溫度，達到「冬暖夏涼」的效果。

真皮皮革具有自然的紋路，可以藉此區分　真皮皮革與人造皮革。從躺椅上的紋路，就能確認您的躺椅確實採用　真正的面皮皮革。

整張皮革對於染料的上色度不會完全一致，有些部份可能較深、有些較淺，這是自然的現象，　並不影響皮革的　強度。

請注意，調整斜躺和腿部支　撐，可以同時操作。

您可以擁有最舒適的體驗，給您完全無重力、美好放　鬆的感受。

調整頭枕的支撐角度

坐著的時侯，雙手握住頭枕兩側的機架 – 請確實握住整個頭枕。　您可以觸摸到頭枕下的機架，握住機架，將頭枕往前或往後推，直到找到您最舒適的位置。調整之後，頭枕的位置會維持不變，直到您有需要時再做調整。

調整腰　靠支撐

無重力　躺椅的設計，可以加上腰　靠支撐配件。在　靠背和坐　墊連接的位置，可以將背　墊翻腰靠支撐。詳情請參閱躺椅隨附的組裝說明書。　.

加長電源線和束線帶

為了您的方便，　躺椅採用加長電源線。如果您不需要太長的電源線，我們也提供了簡易的束線帶，只要將過長的電源線整理好，用束線帶固定放在躺椅底座下　即可。

備用電池

備用電池系統可以在電源故障或停電時，繼續供電一小段時間，讓您可以操作　躺椅。使用此功能您需要安裝兩個 9 伏特電池（選購）。　您可以拔掉　插頭測試備用電池系統，操作腿部支撐或傢功能。建議您每年更換備用電池，每一次使用備用電池後也應更換電池。電池的安裝說明請見躺椅組裝說明書。

可調節式椅腳，方便在不平整的地面使用

許多地板是不平整的。　為了確保　您的躺椅保持水平，每隻椅腳皆可調節，逆時針旋轉可以拉長椅　腳，順時針旋轉可以縮短。

輕巧的手控器（選購）

無重力　躺椅可連接隨插即用的輕巧手控器，專　為無重力　躺椅所設計。詳情請參考 www.PositivePosture.com 或連絡經銷商得得更多資訊。

Gracias por Confiar en Nosotros Para Su Comodidad

¡Felicitaciones! Usted acaba de comprar el asiento más cómodo en su casa. Sabemos que pronto te darás cuenta de que su verdadero Zero Gravity reclinable es una mezcla bellamente equilibrada de la estética y la tecnología de comodidad.

Desde el concepto hasta el diseño de producción que tienen como objetivo desarrollar, probar y construir "el mobiliario más confortable en la Tierra. ™"

Gracias de parte de todos nosotros en el equipo de la postura positiva.

Seguridad

No quiero que te pase por alto ninguna de las funciones del presidente, y queremos que usted lo utilice de forma segura, así que por favor lea y entienda el manual del propietario entero, especialmente la sección precauciones de seguridad importantes de este manual, antes de usar la silla.

Instrucciones de Montaje

La silla viene en dos cajas. Después de desempaquetar las cajas de montaje esperar que tomará aproximadamente 10 minutos. Las instrucciones detalladas de montaje se incluyen por separado. Usted también puede encontrar un vídeo de montaje en www.positiveposture.com / montaje.

Características y Funciones

Su silla True Gravedad Zero viene con algunas funciones muy útiles que no se encuentran en ninguna otra silla.

Toma Asiento y Busquemos su Comodidad ™

Antes de ajustar el ángulo de reclinación estar seguro de que no haya nada directamente detrás o debajo de la silla. Para comodidad de los asientos y la ayuda máximas para todo el cuerpo, deslice sus nalgas completamente hacia atrás en la silla y inclínese hacia atrás contra el respaldo reclinable antes.

Derecha = Recline. Izquierda = Reposapiernas

El interruptor en el brazo derecho controla la inclinación, mientras que el interruptor de la izquierda controla el reposapiernas. Es fácil de recordar como "Recline Derecha, Izquierda Reposapiernas".

Para activar la reclinación o reposapiernas, presione suavemente la parte frontal o el botón de nuevo en uno de los interruptores. Suelte el botón cuando hayas alcanzado el ángulo deseado. La silla se detiene automáticamente cuando se alcanza la inclinación máxima o la posición completamente vertical. El reposapiernas se detendrá automáticamente en la extensión completa también.

El recline hacia atrás y ajustes reposapiernas en su sillón reclinable True Zero Gravity funcionan

Inclínese hacia atrás. Relájese. Ajuste su reposapiernas ángulo. Ajuste el ángulo de inclinación. Buscar el lugar de comodidad perfecta - la reclinación del reposapiernas ángulo preciso y que le permite más cómodamente leer, ver la televisión o dormitar. Tenga en cuenta que la reclinación y el reposapiernas movimientos puede hacerse funcionar a la vez.

Le recomendamos que busque consuelo y descubre todas las posiciones maravillosas y relajantes que la silla puede asumir.

Ajuste del ángulo del Reposacabezas Soporte

Mientras está sentado, hasta llegar con las dos manos y sujete ambos lados del reposacabezas alrededor del marco - asegúrese de que llegue lo suficientemente alta y lo suficientemente lejos para llegar más allá de la tapicería. Usted deberá sentir el bastidor rígido debajo de la tapicería. Sujete el bastidor y la inclinación del reposacabezas hacia delante (o empujarlo de vuelta) hasta que encuentre su comodidad. El reposacabezas se mantendrá fija en una posición hasta que vuelva a ajustarlo.

Ajuste del Soporte Lumbar

Todas las sillas True Zero Gravity están diseñados para aceptar un soporte lumbar accesorio. ¿Dónde se encuentra el tapizado del respaldo del asiento, te darás cuenta de que usted puede levantar el teclado de una copia de seguridad de respaldo. Las instrucciones de montaje que vienen con su sillón reclinable revisar esto con mayor detalle.

Extra Largo del Cable de Alimentación y Cable de Gerente

Para su conveniencia su sillón viene con un cable de alimentación extra largo. Aquellos de ustedes que necesitan la longitud de cable adicional apreciarán esta característica. Pero para aquellos de ustedes que necesitan un cable más corto, hemos proporcionado un administrador de cable simple. Sólo tiene que utilizar la correa para asegurar cualquier cable sobrante y coloque la parte incluida de la cuerda en el suelo debajo de la base del sillón.

Batería de Reserva

Este sistema le permite operar su silla por un corto tiempo en caso de un apagón. Es necesario instalar dos (2) baterías de 9 voltios (se venden por separado) para utilizar esta función. Usted puede probar su sistema de respaldo de batería al desconectar la silla y el funcionamiento del reposapiernas o recline hacia atrás. Le recomendamos que reemplace las baterías una vez al año y también inmediatamente después de cada uso significativo de energía de reserva. Instrucciones de instalación de las baterías se incluyen con las instrucciones de montaje que vienen con su silla.

Pies Ajustables para Suelos Irregulares

Muchas plantas son desiguales. Para asegurar que su silla esté nivelado y estable cada pie sobre su silla es ajustable. Gire cada pie hacia la izquierda para ampliar y hacia la derecha para acortar.

Breeze Hand Controller Wand (se vende por separado)

感謝您購買本公司的產品

恭喜！您剛剛添購了家中最舒適的一張座椅。相信很快您就會發現，這張無重力躺椅是結合了美學與舒適技術的完美傑作。

從概念、設計到生產，我們的目標是研發製作「世上最舒適的家具」。

Positive Posture 團隊由衷感謝您！

安全

我們希望您能安全地享受躺椅所有的功能，因此在使用之前請詳閱使用說明書，尤其是「重要安全注意事項」一節。

組裝說明

您的躺椅分別包裝在兩個箱子內，拆箱後大約需要10 分鐘組裝，請參見隨附的詳細組裝說明。您也可以參考躺椅組裝影片：www.PositivePosture.com /assembly。

特色與功能

無重力躺椅擁有獨特的功能，超越其他各式座椅。

請坐下來，享受前所未有的舒適體驗

在調整斜躺角度之前，請檢查躺椅後方或下方不要放置其他物品。為了擁有最舒適的體驗，讓躺椅充分支撐您的身體，坐下時請將臀部往後退到坐墊後半部，再將背部舒適的靠在椅背上。

右＝躺臥，左＝腿部支撐

右扶手上的按鍵可以控制躺臥，左扶手的按鍵控制腿部支撐。簡單口訣：「右躺，左撐。」

要控制躺臥或腿部支撐，只需將按鍵輕輕往前或往後壓，調整到理想的角度再鬆開按鍵。躺椅達到最大躺臥角度或直立位置時，會自動停止；腿部支撐達到最大伸展時，也會自動停止。

無重力躺椅的斜躺和腿部支撐角度，可以依您的偏好個別調整，以獲得「最舒適的體驗」。

向後躺下，放鬆，調整腿部支撐角度，調整躺臥角度，將身體調整到最舒適的位置 ─ 最佳的躺臥與腿部支撐角度，讓您以最舒服的姿勢看書報、看電視或閉目養神。

cuerpo está en contacto con las tuberías o cualquier conexión eléctrica a tierra similar.
• Deje de usar el sillón si escucha ruidos extraños o ruidos.
• No se pare sobre o en su sillón reclinable. Utilice sólo mientras está sentado. Nunca coloque peso excesivo en el reposapiés cuando se extiende, no levante de la estribera, como se dañará.
• Este sillón no está diseñado para ser utilizado por cualquier persona con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del sillón por una persona responsable de su seguridad.
• No intente reparar este producto usted mismo.

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, su sillón reclinable tiene un enchufe polarizado. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado. No altere el enchufe en su sillón reclinable de ninguna manera.
• Este producto está diseñado para uso personal en el hogar uso. Huecos comerciales utilizan la garantía del fabricante.
• Mantenga a los niños alejados de las piezas móviles.

• Siempre tenga cuidado al utilizar este producto y asegurar los niños y los animales domésticos, así como otros objetos que estén alejados de su sillón reclinable (anverso y reverso) antes de reclinarse, estabilidad, o utilizando el reposapiés. Los niños nunca deben jugar con o en el sillón reclinable.
• Supervisión cercana es necesaria cuando este producto es usado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidad.

Máximo 285 libras peso de la carga. (130kg)

Su sillón reclinable True Zero Gravity ha sido construido para aceptar una conexión opcional-and-play de control remoto Breeze que se construye específicamente para True sillones gravedad cero. Más detalles están disponibles en www.PositivePosture.com o de su distribuidor.

Videos Útiles
Otros videos informativos están disponibles en www.PositivePosture.com.

Tapiceria de atencion

Consejos Generales, Consejos y Asesoramiento

Desconecte el sillón antes de iniciar cualquier cuidado o limpieza. Esto es para su seguridad.

Trate oportunamente las manchas y suciedades. Si la silla es de cuero, póngase en contacto con un servicio profesional de limpieza de cuero, así como para las manchas más difíciles. Nunca use limpiadores abrasivos, productos químicos o jabón silla de montar (en cueros), ya que pueden dañar el acabado.

Pre-probar las soluciones limpiadoras usted elige utilizar para la pérdida de color y compatibilidad. Llevar a cabo estas pruebas en un lugar poco visible en su sillón reclinable.

Evite la exposición directa y prolongada a la luz solar. Es importante colocar su sillón reclinable lejos de las ventanas, tragaluces y otras fuentes de luz intensa - luz solar directa sobre todo - siempre que sea posible. La exposición prolongada a la radiación ultravioleta causará deterioro y decoloración de los tapizados naturales y sintéticas.

Mantenga a las mascotas fuera de los muebles. Aceites de animales domésticos son muy difíciles de eliminar. (Sabemos que éste es duro para los amantes de los animales, pero por favor tenga en cuenta que los animales pueden tener un impacto en la apariencia y la longevidad de su sillón reclinable.)

Mantenga su sillón al menos 12" lejos de radiadores y más lejos de su chimenea o cualquier otra fuente de calor intenso.

Top-Grain Tapicería de Cuero

El cuero es un producto natural. Su superficie es como un paisaje, con diferentes texturas y surcos. Estas características son exclusivas para cuero genuino.

El cuero en su sillón reclinable es inherentemente resistente, fuerte y flexible. Hemos seleccionado las pieles que se han procesado para mantener la comodidad del cuero natural y la belleza. Nuestro parte superior de cuero de grano revestimientos de absorber la humedad y ayudan a regular la temperatura de la superficie haciendo su sillón reclinable cálido y confortable en invierno y fresco en verano.

Todo el cuero tiene marcas naturales que distinguen cuero genuino de materiales artificiales. Estas

oscura o más clara que otras áreas. Las variaciones en los muebles de cuero son naturales, y de ninguna manera afecta la resistencia de la piel.

Con el tiempo, cambios en el color y signos de desgaste natural y normal. Las irregularidades en la consistencia y profundidad del color y la textura no debe ser considerado como una falta pero inherente de la belleza natural de la piel. De hecho, muchos aprecian la capacidad única de cuero para asumir el "carácter" en el tiempo.

Cuidados del Cuero

Con el debido cuidado, cuero mantendrá su belleza por muchos años:
1. Aspira y saca el polvo con frecuencia con un paño suave y limpio.
2. No dejes periódicos en los muebles tapizados.
3. Toma cuidado con instrumentos afilados y garras de animales. El cuero es mucho más fuerte que la tapicería, pero todavía puede cicatrizar y puncionarse.
Colores mas claros puede requerir un mantenimiento más frecuente que los colores más oscuros.

Limpieza del Cuero

Si se producen derrames, con un paño suave y absorbente, limpie rápidamente, borrando las manchas en lugar de frotar. Para la limpieza general o una limpieza más profunda, use una solución de jabón 1/2 leve - Ejemplos de marca incluyen Dove o Marfil - y agua 1/2 destilada en un paño ligeramente húmedo o una esponja, trabajando hasta una espuma a medida que suavemente limpia. Evite el frotamiento excesivo. Seque cualquier residuo de jabón restante con un paño limpio humedecido sólo con agua destilada clara. Seque hasta que se seque, repitiendo según sea necesario.

Amsterdam y Tapicería de Cuero Sintético

El polvo de la suciedad y las partículas de luz se limpia con un paño limpio una vez por semana. Para la limpieza general o una limpieza más profunda, use una solución de jabón 1/2 leve - Ejemplos de marca incluyen Dove o Marfil - y agua 1/2 destilada en un paño ligeramente húmedo o una esponja, trabajando hasta una espuma a medida que suavemente limpia. Limpie el jabón con un paño limpio humedecido con agua limpia. Deje que se seque. Tenga en cuenta que el sudor, mugre, aceite corporal, crema o gel de pelo puede dañar el acabado si no se elimina a menudo.

Cuero sintético es bastante resistente al agua y café, o un derrame no se mancha al menos que dejen el remojo durante un largo tiempo. Muchas manchas puede ser eliminado por una solución de jabón suave aplicada con frotamiento suave - ver más arriba para las instrucciones. Nunca use detergentes o aerosoles. Deje secar las áreas limpias antes de pulir con un paño suave y seco.

Cuidado del Tela

La mejor forma de protección de tejido es rápida atención a los derrames. Una gran cantidad de trabajo es realizado por nosotros para tratar su sillón reclinable con repelentes de agua y suelo. Protectores adicionales de tela se puede aplicar a su sillón reclinable, un distribuidor autorizado o en casa.

oportuno, y siga las instrucciones del fabricante para los métodos de cuidado apropiado.

Vacía su sillón reclinable semanal para la limpieza general y para eliminar la suciedad superficial. Esta etapa de mantenimiento evita que la suciedad se incruste en las fibras. También puede utilizar un cepillo suave para batir la suciedad. Siempre use un cepillo de cerdas suaves para evitar que enganchen la tela.

Eliminación de Manchas

Para quitar las manchas de tinta, cosméticos, betún, aceites y grasas: humedezca la mancha con agua tibia y frote suavemente con un jabón neutro. Enjuague bien y después de secar, cepilla la tela con un cepillo suave.

Para las manchas debido a los licores, vino, refrescos, té y leche: utilice un paño limpio y seco para eliminar el material que no haya sido absorbido. Humedezca la mancha con agua tibia y frote suavemente con un jabón neutro. Enjuague bien y después de secar, cepillar la tela con un cepillo suave.

<u>Precauciones de Seguridad Importantes</u>

Los siguientes consejos de seguridad, advertencias y precauciones deben seguirse al utilizar su sillón reclinable. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
• El límite de peso de usuario de este sillón es de 285 lbs. / 130 kgs. Nadie que pesa más de 285 lbs. / 130 kgs. debe utilizar este dispositivo. El uso de este reclinador por cualquier persona de más de 285 lbs. / 130 kgs. libras inmediatamente se anula cualquier garantía y implica riesgos graves que puede resultar en lesiones.

• Si experimenta cualquier sensación anormal durante la operación de este producto, apáguelo inmediatamente y no utilice el producto. Consulte a su médico.
• No coloque ningún lugar cerca de las partes del cuerpo del mecanismo reposapiés o la parte inferior de la silla mientras su sillón reclinable está en uso. Tocar el mecanismo puede resultar en lesiones.
• Existe el riesgo de electrocución o fuego con el uso de suministro de energía inadecuado.
• Este producto es eléctrico y tiene un riesgo inherente de shock. Inspeccione el cable de alimentación no presente daños. Desenchufe inmediatamente y no utilice su sillón reclinable si observa algún daño en el cable de alimentación.
• Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de instalar o quitar cualquier pieza.
• Verifique periódicamente y vuelva a apretar los pernos de montaje asiento trasero.
• Utilice este producto sólo para el fin descrito en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
• Nunca use este producto si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si la silla está expuesto a la humedad excesiva. Póngase en contacto con un centro de servicio para su revisión y reparación.
• No transportar, levantar o tirar de este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
• Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.
• Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna abertura.